

I'm not a robot



Find and download the user manual for your Nixon watch Select your watch model below to learn how to set and change the time, date, chronograph, or use digital functions like tide and timers. Analog Learn how to change the time, date, and use the chronograph on your analog watch. Automatic Discover the intricacies of your automatic watch and learn how to use the winding mechanism. Solar Solar watches aren't magic...just brilliant engineering. Learn about your solar watch here. To change the time on a Nixon Digital Watch, press and hold the SET button, use the mode button to select the time, and then use the adjust button to change the hours, minutes, and seconds. Having the correct time on your watch is essential for staying on schedule and managing your day efficiently. If you own a Nixon Digital Watch and need to change the time, you're in luck. With a few simple steps, you can quickly update the time on your watch to ensure it remains accurate and reliable. In this guide, we will walk you through the process of changing the time on a Nixon Digital Watch, so you can keep track of time with ease. Just follow the instructions below, and you'll have your watch showing the correct time in no time. So, let's get started! Why Nixon's Digital Watch Is Important The Nixon Digital Watch is important due to its style and durability. It offers several benefits, including accurate timekeeping and a sleek design. The watch is known for its longevity and resistance to wear and tear. Owning a Nixon Digital Watch means having a reliable timepiece that can withstand everyday use. The watch's premium construction and materials increase its longevity. Additionally, its stylish design makes it a perfect accessory for any occasion. Whether you are attending a formal event or going for a casual outing, the Nixon Digital Watch adds a touch of sophistication to your outfit. With its sleek appearance and exceptional durability, it is clear why the Nixon Digital Watch is a popular choice for watch enthusiasts. Understanding The Basics Of A Nixon Digital Watch A Nixon digital watch requires understanding its components to change the time effectively. Different functionalities emerge through distinct features, including alarm settings, a stopwatch, and a date display. The time-change process involves accessing the watch's settings menu and navigating to the time adjustment option. By pressing the appropriate buttons, the watch's hour, minute, and second readings can be modified accordingly. Taking care to accurately set the time ensures the watch operates precisely. With a basic grasp of the watch's key components and an understanding of their functions, users can easily change the time on a Nixon digital watch and ensure it remains synchronized. Step-By-Step Guide For Adjusting The Time On A Nixon Digital Watch The first step in changing the time on your Nixon Digital Watch is to check the current time on the watch itself. Once you have determined the current time, you will need to locate the time adjustment buttons on the side or bottom of the watch and may be labeled with arrows indicating their functions. To adjust the hours and minutes, you will need to press the correct buttons according to the instructions provided in the Nixon Digital Watch user manual. It is also important to sync your watch with a reference time source to ensure accuracy. This can be done by comparing the time on your watch with a reliable timekeeping device, such as a smartphone or computer. Finally, to achieve accurate time adjustment, consider the following tips: Avoid pressing the buttons too quickly, double-check the time after adjustment, and consult the user manual for any specific instructions pertaining to your Nixon Digital Watch. Troubleshooting Common Issues In Adjusting The Time On A Nixon Digital Watch Troubleshooting common issues with adjusting the time on a Nixon digital watch can be frustrating. Unresponsive buttons are one such problem that users may encounter. It is important to check if the watch is properly synchronized with a reference time source. If not, the watch may need to be reset to its default settings. To do this, follow the manufacturer's instructions or consult the user manual. By addressing these issues, you can successfully change the time on your Nixon digital watch and ensure it functions accurately. Advantages Of Adjusting The Time On A Nixon Digital Watch Adjusting the time on a Nixon digital watch offers several advantages. It ensures accurate timekeeping, eliminating any confusion or inconvenience. This simple adjustment enhances the overall watch experience. By maintaining the correct time, users can rely on their Nixon digital watch for accurate timekeeping throughout the day. This is especially important for those who rely on their watch for everyday activities or time-sensitive tasks. Adjusting the time on a Nixon digital watch is a quick and easy process, allowing users to enjoy the full functionality of their watch. With the correct time displayed, the watch becomes a reliable timekeeping tool, assisting users in their daily routines. Whether for work, travel, or personal use, a Nixon digital watch with accurate time settings ensures that users stay on track. Maintenance And Care Tips For A Nixon Digital Watch Regular cleaning and maintenance are essential to keeping your Nixon digital watch in optimal condition. It is important to protect the watch from extreme conditions such as excessive heat or cold. Avoid exposing it to direct sunlight for prolonged periods. Additionally, ensure that the battery is properly replaced and preserved. Regularly check the battery level to avoid any inconvenience. To clean the watch, use a soft cloth and mild soap. Gently wipe the surface to remove any dirt or debris. Avoid using harsh chemicals that could damage the watch. By following these maintenance and care tips, you can ensure that your Nixon digital watch stays accurate and in excellent working condition for years to come. Keep your watch looking stylish and reliable with a little TLC. Exploring The Advanced Features Of A Nixon Digital Watch Changing the time on a Nixon Digital Watch is simple and straightforward. This brand offers advanced features that go beyond just telling time. Let's take a closer look at what these additional functionalities are. One of the standout features of Nixon Digital Watches is their customization options. You can personalize your watch to fit your style and preferences. From choosing different watch faces to selecting various straps, Nixon allows you to create a unique timepiece. Whether you prefer a classic black strap or a bold-colored one, the choice is yours. Additionally, Nixon Digital Watches often come with other features such as alarms, timers, and even activity trackers. With these added functionalities, your Nixon watch becomes more than just a timekeeping device. Explore the possibilities and make the most of your Nixon Digital Watch. Styling Tips With A Nixon Digital Watch Styling your Nixon Digital Watch is all about choosing the perfect strap and watch face combination. The right strap can complement any outfit, while the watch face can add a touch of sophistication or a sporty vibe. For a more casual look, opt for a nylon or leather strap, and pair it with a simple and clean watch face. If you're looking for something more elegant, a stainless steel or mesh strap with a sleek and polished watch face will do the trick. Consider the occasion as well - a black strap and a bold watch face can be great for a formal event, while a colorful strap and a fun watch face can add a pop of personality to your everyday style. With the right strap and watch face combination, your Nixon Digital Watch will be the perfect accessory to any outfit. Recommended Nixon Digital Watch Models Recommended Nixon Digital Watch Models: Nixon Sentry SS: A classic stainless steel design with Japanese quartz movement. Nixon Time Teller: A minimalist watch with a durable polymer case and customizable straps. Nixon Regulus: A rugged digital watch with dual chronographs and a stainless steel band. Nixon Base Tide Pro: A surf-inspired watch with tide, temperature, and future tide functions. These models come with a range of features and specifications that cater to different preferences and needs. FAQ How Do You Change The Time On A Nixon Rerun Watch? To change the time on a Nixon rerun watch, follow these simple steps: 1. Press and hold the "Set" button for a few seconds. 2. Once the watch enters the setting mode, pressing the "Set" button again will cycle through the different settings. How Do I Set The Date On My Nixon Watch? To set the date on your Nixon watch, follow these steps: 1. Press the Mode button on your watch until you see the time display. 2. Hold the Set button until the hour starts flashing. 3. Use the Start/Stop button to adjust the hour to the desired value. Conclusion Changing the time on a Nixon digital watch is a simple process that can be done in just a few steps. By following these instructions, you can easily adjust the time on your watch and ensure that it is accurate and up-to-date. Remember to start by pressing the "Mode" button and navigating to the time-setting option. From there, use the other buttons to adjust the hour, minutes, and other settings as needed. It's important to be careful not to press any buttons unnecessarily, as this could lead to unintentional changes or malfunctions. Overall, being able to change the time on your Nixon digital watch will help you stay on schedule and make the most of your timekeeping device. Keep these steps in mind, and enjoy the convenience of a properly set watch. WELCOME You just bought a NIXON watch. How about that. Welcome to the NIXON side, a side that's about custom-built product, quality, and durability. We're stoked you selected one of our watches. The fact that you bought a NIXON means you can probably tell time, but you may not be familiar with all the doo-dads and features of our watches. So if you're stuck, read through these instructions. Or get your friends to read them and then they'll tell you what's up. OPERATIONS MANUAL www.nixon.com FEATURES PUSHER A (LIGHT) PUSHER B (MODE) WATER RESISTANCY RATINGS AND WATCH CARE Custom LCD digital module with all the essentials: time of day (12 hour or 24 hour), dual time, day/date, auto calendar through 2099, chronograph with 1/100 second resolution and split function, customizable timer, and alarm. The movement also CASE RATING includes a backlight, optional hourly chime, and current temperature display. 30 METERS 50 METER PRESS PUSHER B to advance through the modes in the following sequence: 100-200 METER HOME SCREEN: TIME, ALARM, CHRONOGRAPH, TIMER A FEW OF OUR WATCHES ARE GEARED TOWARDS PURE STYLE AND ARE NOT DESIGNED FOR SURF OR SWIM. THIS IS NO INDICATED BY THE "NO WATER" ICON. *RINSE WATCH WITH SOAP AND WATER AFTER EXPOSURE TO SALT WATER OR SAND. Replace the battery at least every two years. Dead or low batteries left in a watch may leak and destroy the movement of your watch. If you have a water resistant watch, know that the water resistance is attained using rubber or plastic seals which will deteriorate under normal conditions and reduce the water resistance of your watch. These seals should be checked by an authorized jeweler at least every two years to ensure the rated water resistance. Do not expose your watch to extreme temperatures (over 60°C or 140°F, under -10°C or 14°F). No hot tubs or saunas. Sorry, but do you really need to know the time when you're tubing? Avoid extreme shocks. CARACTERISTIQUES D'ÉTANCHÉITÉ À FONCTIONS L'EAU ET ENTRETIEN DE LA MONTRE Module numérique LCD personnalisé doté de toutes les fonctions essentielles : heure actuelle (au format 12 heures ou 24 heures), heure double, jour/date, calendrier automatique jusqu'en 2099, chronomètre précis à 1/100 de seconde près avec fonction de rétroclairage, 30 MÈTRES 100-200 Appuyez sur le BOUTON B pour parcourir les METRES différents modes dans l'ordre suivant : QUELQUES-UNES DE NOS MONTRES SONT AXÉES UNIQUEMENT SUR LE CRÉAN ACCUEIL. HEURE PAS CONCUES POUR LE SURF OU LA CHRONOMÈTRE, MINUTERIE NO NATATION, CELA EST INDIQUE PAR L'ICONE « NE PAS EXPOSER À L'EAU ». *RINCEZ LA MONTRE AU SAVON ET À L'EAU APRÈS TOUTE EXPOSITION À L'EAU SALÉE OU À L'EAU SABLE. Remplacez la pile au moins tous les deux ans. Des piles usées ou fâlées laissées dans une montre risquent de couler et de détruire le mouvement de votre montre. Si vous possédez une montre étanche à l'eau, gardez à l'esprit que l'étanchéité s'obtient en utilisant du caoutchouc ou des joints en plastique qui se détériorent dans des conditions normales et diminuent la résistance de votre montre. Ces joints doivent être vérifiés par un bijoutier agréé au moins tous les deux ans pour garantir l'étanchéité à l'eau spécifiée. N'exposez pas la montre à des températures extrêmes (supérieures à 60 °C ou 140 °F, inférieures à -10 °C ou 14 °F). Cuves thermales ou salinaires interdits. Désolé, mais avez-vous vraiment besoin de savoir l'heure quand êtes dans un sauna ? Évitez les chocs extrêmes. INDICE DE RESISTENCIA AL AGUA Y CARACTERÍSTICAS MENTENIMENTO DEL RELOJ Módulo digital LCD personalizado con todas las funciones básicas: hora (en formato de 12 o 24 horas), doble zona horaria, dia/fecha, calendario automático hasta 2099, cronógrafo con resolución 1/100 segundos y función de medición dividida, CARCASA temporizador personalizable y alarma. El mecanismo también incluye retroiluminación, timbre horario 30 METROS opcional y visualización de la temperatura actual. 50 METROS Presione el BOTÓN B para avanzar por los modos 100-200 de la siguiente secuencia: METROS ALGUNOS DE NUESTROS RELOJES TIENEN UN PANTALLA DE INICIO: HORA, ALARMA, ESTILO MAS PURO Y NO ESTAN DISEÑADOS CRONOGRAFO, TEMPORIZADOR PARA PRACTICAR SURF NI NADAR. ESCOS NO CASOS SE INDICAN MEDIANTE EL ICONO "NO MOJAR". *LIMPIE EL RELOJ CON JABÓN Y AGUA DESPUES DE EXPONERLO AL AGUA SALADA O A LA ARENA. Cambie la pila al menos cada dos años. Las pilas agotadas o con poca vida que se dejen en el reloj pueden gotear y destruir el movimiento del reloj. Si tiene un reloj resistente al agua, sepá que la resistencia al agua se consigue utilizando precintos de goma o plástico que se deterioran bajo condiciones normales, reduciendo así la resistencia al agua de su reloj. Tales precintos deberían ser comprobados por un taller certificado al menos una vez cada dos años para asegurar una correcta resistencia al agua. No exponga su reloj a temperaturas extremas (por encima de 60°C o 140°F), por debajo de -10°C o 14°F). No lleve su reloj en jacuzzis o saunas. Lo sentimos, pero ¿de verdad necesita saber la hora cuando está en esos lugares? Evite los impactos. GRADO DI RESISTENZA ALL'ACQUA E CARATTERISTICHE CURA DELL'OROLOGIO Módulo digital LCD personalizado con tutte le informazioni essenziali: ora (formato a 12 o 24 ore), doppio fuso orario, giorno/data, calendario automatico fino al 2099, cronografo con livello di GRADOLA DELLA PRECISIÓN a 1/100 di secondo, tempo parziale, CASSA cronometro personalizzabile e sveglia. Il movimento include anche la funzione di retroilluminazione, 30 METRI segnale acustico orario opzionale e visualizzazione 50 METRI della temperatura. SONO ADATTI PER FAR SURF O NUOTARE. CRONOGRAFO, CRONOMETRO NO TALE CONDIZIONE E INDICATA DALL'ICONA 'NO ACQUA'. *SCIACQUARE CON ACQUA E SAPONE DOPO L'ESPOSIZIONE ALL'ACQUA DI MARE O ALLA SABBIA. Sostituire la batteria almeno una volta ogni due anni. Se le batterie scariche o quasi scariche vengono lasciate nell'orologio, possono perdere e rompere il movimento dell'orologio. Se l'orologio è resistente all'acqua, l'impermeabilità viene mantenuta mediante guarnizioni in gomma o plastica, che nelle normali condizioni, si deteriorano riducendo tale capacità nell'orologio. Tali guarnizioni devono essere controllate da un gioielliere autorizzato ogni due anni per garantire la resistenza all'acqua indicata. Non espri l'orologio a temperature estreme (oltre 60 °C / 140 °F, sotto -10 °C / 14 °F). Non adatte a vasche con acqua calda o sauna. Ci spieca, ma alla fine è così importante sapere l'ora mentre ci si gode un bagno caldo? Evitate urti eccessivi. WASSERFESTIGKEITSNIVEAU UND FUNKTIONEN PFLEGEHINWEISE Benutzerdefinierbares LCD-Digitalmodul mit allen essenziellen Funktionen: Uhrzeit (12- oder 24-Stunden-Format), zwei Zeiten, Tag/Datum, automatischer Kalender bis 2099, Chronograph GEHAUSE mit 1/100-Sekunden-Auflösung und Zwischenzeit-EINTEILUNGEN Funktion, anpassbarer Timer und Wecker. Das 30 METER Uhrwerk enthält außerdem Hintergrundbeleuchtung, optionales Stundensignal und Anzeige der aktuellen 50 METER Temperatur. 100-200 Drücken Sie KNOPF B, um in der folgenden METER Reihefolge durch die Modus zu schalten: EIN PAAR UNSERER MODELLE SIND UMD DES REINEN STYLES WILLEN DESIGN UND HOME-DISPLAY: UHRZEIT, WECKER, NICHT ZUM SURFEN, SCHWIMMEN ODER WHIRLPOOL, DIESES ZEICHEN WEISST CHRONOGRAPH, TIMER NO DARAUHIN, IST IST AUF DER INFO KARTE ODER IM KATALOG ZU FINDEN, *DIE UHR NACH KONTAKT MIT SALZWASSER UND SAND MIT WASSEN UND SEIFE ABWASCHEN. Wechsel die Batterie alle zwei Jahr. Eine leere Batterie kann das Uhrwerk beschädigen oder zerstören. Wenn Du eine wasserdrückte Uhr hast, soltest du wissen, dass Gummidichtungen Deine Uhr wasserdrückt machen. Diese Dichtungen koennen sprechen werden und die wasserfestigkeit deiner Uhr beeinträchtigen. Diese Dichtungen sollten alle zwei Jahre von einem Uhrmacher geprüft werden. Setze deine Uhr keinen extremen Temperaturen aus (über 60 °C, oder unter -10°C). Keine Whirlpools oder Sauna, oder musst du wirklich die Zeit wissen, wenn du badest? Vermeide extreme Erschütterungen. WARRANTY INFOINFORMATIONS WARRANTY INFO Nixon offers a limited warranty of defects in materials and workmanship for a period of two (2) years after original Nixon offers a garantie limitée couvrant les défauts de purchase from an authorized Nixon dealer. This means materiaux ou de main-d'œuvre, d'une durée de deux que if the materials in your watch aren't right or if the (2) ans suivant la date d'achat de l'article auprès d'un watch isn't put together correctly, we'll repair or replace revendeur Nixon accorde. Cela signifie que si les pièces de t, at our option. But, this doesn't mean you can abuse your montre sont defectueuses ou mal assemblées, nous your watch and expect us to fix it for free. We don't cover the réparations ou la remplacerons, à notre discréction. Mais normal wear and tear or batteries, crystal, watch case, sangle, le bracelet, la perte your watch to moisture. Proof of purchase is required for ou le vol. Vous annulez la garantie si vous ouvrez l'arrière all warranty claims and service requests, so hold onto du boîtier, si vous appuyez sur les boutons sous l'eau, si your receipt. Nixon will not accept a warranty claim or vous oubliez de visser ou d'enfoncer la couronne et si vous repair request if a watch has evidence of excessive wear exposez la montre à l'humidité. Une preuve d'achat est or misuse, require pour toute réclamation au titre de la garantie et pour les demandes de réparation. Conservez donc votre PROBLEMS? recu. Nixon n'accédera aucune réclamation au titre de la Contact your closest Nixon Service Center and we'll do garante si demande de réparation si la montre présente what we can to resolve the problem. If you're in North des signes d'usure excessive or de mauvais usage. America, visit our Online Repair Center or call us at (888) 455-9200 from 8 to 5 pacific time, Monday to Thursday, DES PROBLÈMES ? 9 to 5 pacific time Friday, and we'll talk you through Contactez-nous au (888) 455-9200 du lundi au jeudi de 8 h à 17 h (heure du Pacifique) : nous vous Your warranty is not void if you do not register your watch, proposerons une solution ou vous remettretons un numéro d'autorisation de retour. Les montres retournées sans numéro d'autorisation de retour ne seront pas révisés. REMARQUE : La garantie reste valable même en cas de non enregistrement de votre montre. HOLLA. Acabas de adquirir un reloj NIXON. Bienvenido a NIXON, productos customizados, calidad y durabilidad. Estamos encantado de que hayas escogido uno de nuestros relojes. El hecho de que hayas adquirido un NIXON significa que podrás saber la hora pero quizás no estés, familiarizado con todas las funciones de nuestros relojes, si es así lee estas instrucciones. O consigue a un amigo para que se las lea por ti pueda explicar como va todo. 1 TIME MODE NEVER PUSH A BUTTON OR SET THE WATCH WHEN IT IS SUBMERGED. PUSHER C (START / STOP) PUSHER A (LIGHT) PUSHER B (MODE) PUSHER D (RESET) 1 TIME MODE FEATURES -hours, minutes and seconds, 12 or 24 hour format -day and date -dual time zones, TIME ZONE 1 and TIME ZONE 2 -temperature, Celsius or Fahrenheit To set the primary time zone (T1) on your watch: -Press PUSHER B to advance through settings in the following sequence: minute, hour, 12/24hr, year, & date -Press PUSHER C to increase the blinking value -Press and hold PUSHER C to quickly increase the value -Press PUSHER D to confirm and exit setting state To toggle between TIME ZONE 1 and TIME ZONE 2, press PUSHER C. Time Mode setting state will only affect current time zone. To set your other time zone, switch to the desired zone, then follow the instructions as listed above. To toggle between Celsius and Fahrenheit press PUSHER B. -Press PUSHER B to advance to ALARM MODE 1 MODE HEURE -Affichage des heures (sous le format horaire de 12 ou 24 heures), des minutes et des secondes -Affichage du jour et de la date -Deux fuseaux horaires, FUSEAU 1 et FUSEAU 2 -Affichage de la température, en Celsius ou Fahrenheit Pour régler le fuseau horaire principal (T1) sur votre montre : -Appuyez sur le BOUTON B (MODE) jusqu'à ce que vous soyez en mode Heure - Maintenez enfoncé le BOUTON D pour accéder au réglage de mode Heure (les secondes se mettent à clignoter) -Appuyez sur le BOUTON C pour augmenter la valeur qui clignote - Maintenez enfoncé le BOUTON C pour augmenter rapidement la valeur du paramètre sélectionné -Appuyez sur le BOUTON D pour confirmer et quitter le mode de réglage Pour alterner entre le FUSEAU 1 et le FUSEAU 2, appuyez sur le BOUTON C. Le mode Réglage de l'heure affectera uniquement le fuseau horaire actuel. Pour régler l'autre fuseau horaire, passez au fuseau souhaité, puis suivez les instructions ci-dessus - Pour alterner entre Celsius et Fahrenheit, appuyez sur le BOUTON D. -Appuyez sur le POUSSOIR B pour accéder au MODE ALARME 1 MODO HORA Funciones del MODO HORA -Horas, minutos y segundos en formato de 12 o 24 horas -Día y fecha -Doble zona horaria: ZONA HORARIA 1 y ZONA HORARIA 2 -Temperatura, Celsius o Fahrenheit Para fijar la zona horaria principal (T1) del reloj: -Presione el BOTÓN B (modo) hasta acceder al Modo hora - Mantenga presionado el BOTON D para acceder a los ajustes del Modo hora (los segundos empiezan a parpadear) - Mantenga presionado el BOUTON C para avanzar por los segundos a cero - Presione el BOTON C para restablecer los segundos a cero - Presione el BOTON B para avanzar por los ajustes de la siguiente secuencia: minuto, hora, formato 12/24 horas, año, mes y dia -Presione el BOTON C para aumentar el valor que esté parpadeando - Mantenga presionado el BOUTON C para confirmar y salir del modo de ajustes para alternar entre grados Celsius y Fahrenheit, presione el BOTON D - Presione el BOUTON B para avanzar hasta el MODE ALARMA 1 MODALITA ORA Funciones de la MODALITA ORA - Visualizzazione di ora, minuti e secondi, in formato a 12 o 24 ore - Doppio fuso orario, FUSO ORARIO 1 e FUSO ORARIO 2 - Temperatura in gradi Celsius o Fahrenheit Per impostare il fuso orario primario (T1) sull'orologio: - Premere il PULSANTE B (MODALITA) fino ad impostare la Modalità Orologio - Tenere premuto il PULSANTE D per accedere alla modalità di impostazione dell'ora (i secondi inizieranno a lampeggiare) - Tenere premuto il PULSANTE C per riportare i secondi a zero - Premere il PULSANTE D per confermare i valori impostati e uscire dalla modalità di impostazione Per alternare il FUSO ORARIO 1 e il FUSO ORARIO 2, premere il PULSANTE C. La modifica dell'orario viene applicata solo al fuso orario corrente. Per impostare l'ora anche per il secondo fuso orario, passare alla visualizzazione del secondo fuso orario e quindi ripetere la procedura riportata in sezione sopra. Per alternare la lettura della temperatura tra gradi Celsius e gradi Fahrenheit, premere il PULSANTE D - Premere il PULSANTE B per avanzare alla MODALITA SVEGLIA 1 UHRZEITMODUS UHRZEITMODUS-Funktionen - Stunden-, Minuten- und Sekundenanzeige, 12- oder 24-Stunden-Format - Tag und Datum - Zwei Zeitzonen, ZEITZONE 1 und ZEITZONE 2 - Temperatur, Celsius oder Fahrenheit Einstellen der primären Zeitzone (T1) auf Ihrer Uhr: -Drücken Sie KNOPF B, um den Wert schnell zu erhöhen. -Drücken Sie KNOPF C, um die Sekunden auf null zurückzusetzen. -Drücken Sie KNOPF B, um in der folgenden Reihefolge durch die Einstellungen zu schalten: EIN PAAR UNSERER MODELLE SIND UMD DES REINEN STYLES WILLEN DESIGN UND HOME-DISPLAY: UHRZEIT, WECKER, NICHT ZUM SURFEN, SCHWIMMEN ODER WHIRLPOOL, DIESES ZEICHEN WEISST CHRONOGRAPH, TIMER NO DARAUHIN, IST IST AUF DER INFO KARTE ODER IM KATALOG ZU FINDEN, *DIE UHR NACH KONTAKT MIT SALZWASSER UND SAND MIT WASSEN UND SEIFE ABWASCHEN. Wechsel die Batterie alle zwei Jahr. Eine leere Batterie kann das Uhrwerk beschädigen oder zerstören. Wenn Du eine wasserdrückte Uhr hast, soltest du wissen, dass Gummidichtungen Deine Uhr wasserdrückt machen. Diese Dichtungen sollen alle zwei Jahre von einem Uhrmacher geprüft werden. Setze deine Uhr keinen extremen Temperaturen aus (über 60 °C, oder unter -10°C). Keine Whirlpools oder Sauna, oder musst du wirklich die Zeit wissen, wenn du badest? Vermeide extreme Erschütterungen. WARRANTY INFOINFORMATIONS WARRANTY INFO Nixon offers a limited warranty of defects in materials and workmanship for a period of two (2) years after original Nixon offers a garantie limitée couvrant les défauts de purchase from an authorized Nixon dealer. This means materiaux ou de main-d'œuvre, d'une durée de deux que if the materials in your watch aren't right or if the (2) ans suivant la date d'achat de l'article auprès d'un watch isn't put together correctly, we'll repair or replace revendeur Nixon accorde. Cela signifie que si les pièces de t, at our option. But, this doesn't mean you can abuse your montre sont defectueuses ou mal assemblées, nous your watch and expect us to fix it for free. We don't cover the réparations ou la remplacerons, à notre discréction. Mais normal wear and tear or batteries, crystal, watch case, sangle, le bracelet, la perte your watch to moisture. Proof of purchase is required for ou le vol. Vous annulez la garantie si vous ouvrez l'arrière all warranty claims and service requests, so hold onto du boîtier, si vous appuyez sur les boutons sous l'eau, si your receipt. Nixon will not accept a warranty claim or vous oubliez de visser ou d'enfoncer la couronne et si vous repair request if a watch has evidence of excessive wear exposez la montre à l'humidité. Une preuve d'achat est or misuse, require pour toute réclamation au titre de la garantie et pour les demandes de réparation. Conservez donc votre PROBLEMS? recu. Nixon n'accédera aucune réclamation au titre de la Contact your closest Nixon Service Center and we'll do garante si demande de réparation si la montre présente what we can to resolve the problem. If you're in North des signes d'usure excessive or de mauvais usage. America, visit our Online Repair Center or call us at (888) 455-9200 from 8 to 5 pacific time, Monday to Thursday, DES PROBLÈMES ? 9 to 5 pacific time Friday, and we'll talk you through Contactez-nous au (888) 455-9200 du lundi au jeudi de 8 h à 17 h (heure du Pacifique) : nous vous Your warranty is not void if you do not register your watch, proposerons une solution ou vous remettretons un numéro d'autorisation de retour. Les montres retournées sans numéro d'autorisation de retour ne seront pas révisés. REMARQUE : La garantie reste valable même en cas de non enregistrement de votre montre. HOLLA. Acabas de adquirir un reloj NIXON. Bienvenido a NIXON, productos customizados, calidad y durabilidad. Estamos encantado de que hayas escogido uno de nuestros relojes. El hecho de que hayas adquirido un NIXON significa que podrás saber la hora pero quizás no estés, familiarizado con todas las funciones de nuestros relojes, si es así lee estas instrucciones. O consigue a un amigo para que se las lea por ti pueda explicar como va todo. 1 TIME MODE NEVER PUSH A BUTTON OR SET THE WATCH WHEN IT IS SUBMERGED. PUSHER C (START / STOP) PUSHER A (LIGHT) PUSHER B (MODE) PUSHER D (RESET) 1 TIME MODE FEATURES -hours, minutes and seconds, 12 or 24 hour format -day and date -dual time zones, TIME ZONE 1 and TIME ZONE 2 -temperature, Celsius or Fahrenheit To set the primary time zone (T1) on your watch: -Press PUSHER B to advance through settings in the following sequence: minute, hour, 12/24hr, year, & date -Press PUSHER C to increase the blinking value -Press and hold PUSHER C to quickly increase the value -Press PUSHER D to confirm and exit setting state -Press PUSHER C to toggle between TIME ZONE 1 and TIME ZONE 2, press PUSHER C. Time Mode setting state will only affect current time zone. To set your other time zone, switch to the desired zone, then follow the instructions as listed above. To toggle between Celsius and Fahrenheit press PUSHER B. -Press PUSHER B to advance to ALARM MODE 1 MODE HEURE -Affichage des heures (sous le format horaire de 12 ou 24 heures), des minutes et des secondes -Affichage du jour et de la date -Deux fuseaux horaires, FUSEAU 1 et FUSEAU 2 -Affichage de la température, en Celsius ou Fahrenheit Pour régler le fuseau horaire principal (T1) sur votre montre : -Appuyez sur le BOUTON B (MODE) jusqu'à ce que vous soyez en mode Heure - Maintenez enfoncé le BOUTON D pour accéder au réglage de mode Heure (les secondes se mettent à clignoter) -Appuyez sur le BOUTON C pour augmenter la valeur qui clignote - Maintenez enfon